Série-C

Manuel d'utilisation MioMore Desktop

Révision: R00
(2008/12)

Table of Contents

Qu'est-ce que MioMore Desktop ? 3
Est-ce que je peux utiliser MioMore Desktop avec mon ordinateur ? 3
Comment installer une carte routière pour la première fois? 3
Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ? 4
Fonctionnalités de votre produit MioMore Desktop 5
Comment mettre MioMore Desktop à jour ? 6
Comment mettre à jour MioMore Desktop ? 6
Préférences de MioMore Desktop 6
Mes cartes 7
Comment installer des cartes sur votre produit Mio ? 7
Comment installer des cartes routières à partir du DVD ? 8
Comment supprimer des cartes de votre produit Mio ? 10
Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ? 10
Options for Mes cartes 10
Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ? 11
Mes abonnements 12
Alertes 12
Comment installer des informations sur les radars ? 12
Comment savoir quelles informations sur les radars de sécurité sont disponibles ? 12
Achat d'un abonnement 12
Activation de votre abonnement 13
Comment mettre à jour les informations sur les radars de sécurité sur votre produit Mio ? 13
Recherche de photo 14
Comment télécharger des photos NavPix sur Internet ? 14
Comment importer une photo NavPix sur le Photo Album ? 14
Photo Album 15
Barre d'outils 16
Comment copier NavPix ou des albums depuis mon Mio vers Photo Album ? 16
Comment transférer des photos de Photo Album vers votre produit Mio ? 17
Comment consulter et modifier des photos ou des albums sur mon ordinateur ? 17
Préférences de Photo Album 18
My Media (Mes médias) 20
Commandes de lecture 21
Barre des tâches 21
Comment importer un fichier musical dans la médiathèque de mon MioMore Desktop ? 21
Comment transférer un fichier musical depuis MioMore Desktop vers mon Moi ? 22
Comment supprimer un fichier musical de la playlist de mon MioMore desktop ? 22
Comment supprimer un fichier musical de la playlist de mon Mio ? 22
Comment définitivement supprimer un fichier musical de la playlist de mon Mio ? 22
CI personnalisés 23
Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ? 23
Comment supprimer un fichier de CI personnalisé de votre produit Mio ? 24
Relevé kilométrique 25
Comment saisir les données sur le trajet ? 25
Comment exporter un relevé kilométrique ? 26
Comment supprimer des journaux de déplacements de votre produit Mio ? 26
Préférences du relevé kilométrique 26
Transfert de voix 27
Comment installer un fichier vocal ? 27
Comment supprimer un fichier vocal ? 27
Activation 28

Comment faire une sauvegarde de votre produit Mio ? 29
Comment sauvegarder des informations sur votre produit Mio ? 29
Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur votre produit Mio ? 29
Comment supprimer un fichier de sauvegarde ? 30

Qu'est-ce que MioMore Desktop ?

MioMore Desktop est une série d'outils logiciels permettant d' accéder à des fonctionnalités et informations supplémentaires depuis votre ordinateur.

MioMore Desktop vous permet de:

- obtenir des mises à jour de logiciel
- gérer des cartes routières
- gérer des CI personnalisés
- gérer les abonnements aux radars
- émettre des comptes-rendus de déplacement
- transférer des photos depuis votre produit Mio à l'aide de Photo Album
- parcourir le site Internet de Mio pour découvrir nos offres spéciales

Est-ce que je peux utiliser MioMore Desktop avec mon ordinateur ?

Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration suivante avant d'installer MioMore Desktop:

- PC compatible avec IBM
- Microsoft® Windows XP SP2, Vista x32
- Internet Explorer version 6 ou plus récente
- lecteur DVD
- port USB
- Connexion Internet pour l'activation

Remarque : pour les utilisateurs de Windows 2000 et XP, Microsoft .NET 2.0 devra être installé sur votre ordinateur dans le cadre de l'installation de MioMore Desktop.

Comment installer une carte routière pour la première fois?

Den mest almindelige opgave, der udføres ved hjælp af MioMore Desktop, er installationen af nye kort på Mio-enhedens interne hukommelse eller hukommelseskort. Procédez aux étapes suivantes:

Étape	Action
1	Installez MioMore Desktop sur votre ordinateur (voir “Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?” à la page 4).
2	Kontroller, om der findes softwareopdateringer til MioMore Desktop på Mio-enheden der er flere oplysninger i “Comment mettre MioMore Desktop à jour ?” à la page 6).
3	Installer et eller flere kort på Mio-enheden der er flere oplysninger i “Comment supprimer des cartes de votre produit Mio ?” à la page 10).

Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?

ATTENTION: avant de commencer, Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise pour MioMore Desktop, en particulier:

- Assurez-vous que Internet Explorer 6 ou une version plus récente se trouve sur votre ordinateur avant d'installer MioMore Desktop, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.
- Les utilisateurs de Windows XP devront s'assurer que Windows XP Service Pack 2 (ou une version plus récente) est présent avant d'installer MioMore Desktop.

1. Fermez tous les programmes sur votre ordinateur.
2. Introduisez le DVD d'installation de l'application MioMore Desktop dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
   Le programme d'installation de MioMore Desktop démarre alors.
   si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le DVD, démarrez manuellement l'installation:
   Démarrer → Kør.

   Appuyez **D:\Install.exe**, hvor "**D**" étant la lettre correspondant au lecteur DVD, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez la langue de votre choix pour MioMore Desktop.
4. Cliquez sur Installer MioMore Desktop.
5. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer MioMore Desktop:
   - Lisez et acceptez la licence d'utilisation de MioMore Desktop lorsque cela vous sera demandé.
   - Sélectionnez un dossier de destination pour MioMore Desktop lorsque cela vous sera demandé.
   - Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**. MioMore Desktop s'ouvre.
6. S'il vous est demandé de brancher votre produit Mio à l'ordinateur, procédez de la manière suivante:
   - Branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la Prise USB ( ) qui se trouve au bas de votre produit Mio.

Conseil : lorsque vous en avez la possibilité, reliez le câble USB à un port USB au *dos* de votre ordinateur.

   - Faites glisser l'interrupteur d'**alimentation** sur **ON** (allumé) pour mettre votre produit Mio en marche. L'écran suivant s'affiche sur celui-ci:

7. Suivez les instructions vous demandant de mettre à jour votre produit Mio le cas échéant.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser MioMore Desktop et à installer des cartes routières sur votre produit Mio.

Fonctionnalités de votre produit MioMore Desktop

Remarque : Certaines applications MioMore Desktop ne sont pas disponibles sur tous les modèles.
Conseil : une fois MioMore Desktop installé sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder depuis le menu **Démarrer** de Windows:

Démarrer → Programmes→ Mio → MioMore Desktop



	Élément	Description
❶	**Barre des menus**	Menus donnant accès aux fonctions de base de votre produit MioMore Desktop.
❷	**Mio en ligne**	Affiche le site Internet de Mio.
❸	**Mes cartes**	Application servant à installer et à gérer des cartes routières.
❹	**Mes abonnements**	Renseignements sur vos abonnements en cours, notamment ceux aux radars de sécurité.
❺	**Recherche de photos**	Permet de chercher et de télécharger des photos géolocalisées NavPix depuis un site Internet. **Remarque :** cette fonctionnalité est fournie par Flickr.
❻	**Photo Album**	Application servant à transférer des photos géolocalisées NavPix de votre produit Mio vers votre ordinateur. Cette application vous permet de: ● Gérer des albums ● Copier ● Supprimer ● Déplacer des photos ou albums NavPix d'une bibliothèque NavPix à une autre sur votre produit Mio et sur la bibliothèque NavPix de votre ordinateur.
❼	**My Media (Mes médias)**	Application servant à lire de la musique ou à transférer de la musique depuis votre ordinateur vers votre Mio.
❽	**CI personnalisés**	Application vous permettant d'importer des CI personnalisés.
❾	**Relevé kilométrique**	Utilise l'enregistreur de données sur votre produit Mio pour créer des notes de frais par rapport au kilométrage ou au carburant utilisé pendant votre trajet.

	Élément	Description
⑩	**Transfert de voix**	Application vous permettant d'installer ou de supprimer des fichiers vocaux de votre produit Mio.
⑪	**Activation**	Application servant à activer une clé de produit lorsque vous souscrivez à un abonnement.

Comment mettre MioMore Desktop à jour ?

Nous vous conseillons d'utiliser régulièrement MioMore Desktop pour rechercher des mises à jour de MioMore Desktop sur le serveur de votre produit Mio.

Comment mettre à jour MioMore Desktop ?

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Outils → Options → Général

Cliquez sur **Vérification automatique de mises à jour**.
Lorsque vous effectuez une *mise à jour* de MioMore Desktop, les derniers "services pack" et correctifs sont téléchargés depuis le serveur Mio et appliqués à votre produit.

Remarque : pour effectuer une *mise à niveau* de MioMore Desktop, vous devez d'abord acheter une nouvelle version de MioMore Desktop auprès d'un revendeur puis l'installer sur votre produit Mio.

Préférences de MioMore Desktop

Outils → Options → Général

Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
mettre à niveau à partir d'une ancienne version de MioMore Desktop	suivre les instructions figurant dans le guide d'installation ou de mise à niveau fourni avec la mise à niveau de MioMore Desktop.
passer en unités métriques sur MioMore Desktop	cocher la case **Utiliser le système métrique**.
passer en degrés décimaux sur MioMore Desktop	cocher la case **Utiliser les degrés décimaux**.

Mes cartes

L'application Mes cartes vous permet d'installer de nouvelles cartes sur votre produit Mio, de les supprimer et d'en acheter de nouvelles.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Mes cartes



	Élément	Description
❶	**Zoom avant**	Cliquer pour faire un zoom avant.
❷	**Continent**	Liste déroulante des continents pour lesquels des cartes routières sont disponibles sur votre produit Mio.
❸	**Source de la carte routière**	Liste de cartes routières qui figurent sur le DVD ou que vous pouvez acheter sur la boutique en ligne de Mio.
❹	**Mon Mio**	Liste des cartes routières installées sur votre produit Mio.
❺	**Zoom arrière**	Cliquez pour faire un zoom arrière.
❻	**Trouver une ville**	Cliquez pour ouvrir la fenêtre *Trouver une ville* lorsque vous recherchez une ville.
❼	**Globe**	Mappemonde globale ou d'un continent, indiquant les cartes routières: ● contenues sur le DVD utilisé ● installées sur votre produit Mio ou la carte mémoire ou ● disponible auprès de Mio.

Comment installer des cartes sur votre produit Mio ?

Votre produit est fourni avec une ou plusieurs cartes routières préinstallées.

Vous pouvez installer les cartes routières qui se trouvent sur les DVD fournis sur une carte mémoire ou sur le disque dur interne de votre produit Mio ; il vous faudra peut-être cependant acheter une Map Product Key pour activer les cartes routières.

Si vous ne savez pas quelle carte contient la ville que vous souhaitez installer, servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour identifier la carte appropriée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?" à la page 10.

Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?

1. Ouvrez MioMore Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert:
   Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop
2. Cliquez sur **Mes cartes**.
   L'application *Mes cartes* s'affiche.
3. Introduisez un DVD de carte routière dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
   - Les cartes déjà installées sur votre produit Mio s'affichent en vert.
   - Les cartes déverrouillées et prêtes à l'installation sur votre produit Mio s'affichent en jaune.
   - Les cartes devant être activées avant leur installation sur votre produit Mio s'affichent en rouge.
   - Les cartes disponibles à l'achat auprès de Mio s'affichent en bleu.

Remarque : si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque vous introduisez le DVD, fermez ce programme.

4. Procédez aux étapes suivantes:

Si la carte à installer est	Il vous faut
jaune	passer à l'étape 7.
rouge	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passez à l'étape n°5.

5. Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.

6. Suivez les instructions d'activation de la Map Product Key:

   - Saisissez la clé d'activation de la carte lorsque cela vous sera demandé.



   - Votre ordinateur se connecte alors à Internet et active votre Map Product Key.
   - Une fois l'activation terminée, la carte change de couleur et devient jaune; passez à l'étape 7.

7. Cliquez sur la carte à installer sur votre produit Mio.
   Celle-ci devient vert foncé pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.

   - Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.

   Remarque : il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.

8. Procédez aux étapes suivantes:

Pour	Il vous faut
sélectionner une carte jaune	revenir à l'étape 7.
sélectionner une carte rouge	activer la carte sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passer à l'étape 5.
installer les cartes sélectionnées sur votre produit Mio	passer à l'étape 9.

9. Sélectionnez les supports de destination pour les cartes sélectionnées puis cliquez sur Transférer maintenant. Les cartes sélectionnées sont alors installées et s'affichent en vert.

10. Pour utiliser votre produit Mio, débranchez le câble USB.

AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas le câble USB de la **prise USB** de votre produit Mio jusqu'à ce que le **Globe** s'actualise et que les cartes installées deviennent grøn.

Comment supprimer des cartes de votre produit Mio ?

1. Cliquez sur **Mes cartes**.
   L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Sur le panneau *Mon Mio*, cochez la case qui se trouve près de la carte que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer cartes pour supprimer les cartes sélectionnées.
4. Confirmez que vous souhaitez supprimer la carte sélectionnée lorsque cela vous le sera demandé.
   La carte routière est supprimée de votre produit Mio.

Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?

Servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour trouver la carte routière contenant une ville précise.

1. Cliquez sur **Mes cartes**.
   L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Sur le panneau Mes cartes, sélectionnez **Trouver une ville**.
   La fenêtre *Recherche d' une ville* s'ouvre.



3. Appuyez le nom de la ville dans le champ **Nom de la ville**.
   La liste des villes disponibles est réduite pour correspondre à votre recherche.
4. Sélectionnez le nom de la ville puis cliquez sur **Afficher sur la carte**.
   Le Globe pivote pour se centrer sur la ville sélectionnée.

Options for Mes cartes

Outils → Options → Mes cartes

Pour	Il vous faut
afficher les lignes de longitude et de latitude	cocher la case **Afficher le réseau cartographique**. Les lignes de longitude et de latitude s'affichent. **Remarque :** une région doit être sélectionnée pour pouvoir visualiser la latitude et la longitude.

Qu’est-ce qu’une carte du principal réseau routier ?

Navigation continentale continue

Les cartes des principaux réseaux routiers vous permettent de naviguer en continu entre les différentes cartes routières installées sans avoir à installer des cartes pour toutes les régions que vous traversez. Chaque carte du principal réseau routier recouvre une zone étendue telle que l’Europe occidentale ou les Etats-Unis (continent) et contient les axes principaux qui relient les différentes villes. Vous pouvez sélectionner une route ou un Centre d'intérêt sur une carte du principal réseau routier comme votre point de départ ou d'arrivée.

Toutes les cartes des principaux réseaux routiers:

- contiennent les jonctions routes et ferry d'importance nationale et internationale.
- utilisent moins de mémoire que si on installait des cartes détaillées équivalentes
- ne prennent pas en compte les petites routes et ont un niveau limité de détails géographiques.

Comment installer ou réinstaller une carte du principal réseau routier?

Les cartes des principaux réseaux routiers peuvent être installées sur une nouvelle carte mémoire ou réinstallées sur le disque dur de votre produit Mio par le biais de MioMap. Pour plus de renseignements, voir “Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?” à la page 8.

Mes abonnements

Remarque : Les données sur les radars ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Votre produit Mio contient des données sur les radars préchargées. Pour vous inscrire aux informations sur les radars en cours proposées par Mio, installez le logiciel MioMore Desktop sur votre ordinateur à l'aide du DVD fourni.

Pour obtenir des mises à jour sur les emplacements des radars, vous inscrire à ces mêmes informations et consulter nos offres, rendez-vous sur www.mio.com.

Un cercle de couleur indique l'état de votre enregistrement pour chaque pays.

Alertes

Les radars peuvent être configurés de manière à déclencher une alerte sonore ou visuelle lorsqu'ils se trouvent sur votre trajet.

Comment installer des informations sur les radars ?

Si vous n'avez pas choisi l'option de téléchargement gratuit des informations les plus récentes sur les radars, vous devez procéder aux étapes suivantes pour installer les informations sur les radars sur votre produit Mio.

1. Achetez un abonnement
2. Activez votre abonnement.

Comment savoir quelles informations sur les radars de sécurité sont disponibles ?

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Mes abonnements

1. Dans la section **Abonnements disponibles**, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez acheter l'abonnement.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionnez Activer mon abonnement.
   La fenêtre Activation s'affiche.

Remarque : les abonnements sont valables uniquement pour les pays pour lesquels vous avez acheté des cartes routières

3. Saisissez une clé de produit et suivez les instructions d'activation de votre abonnement.

Achat d'un abonnement

1. Pour acheter un abonnement aux informations sur les radars, sélectionnez dans le menu Abonnements le pays pour lequel vous souhaitez acheter ces informations puis sélectionnez Acheter une clé d'activation sur la boutique Mio.
   Le site Internet de la boutique Mio s'ouvre.
2. Suivez les invites de commande pour acheter votre abonnement.

Une clé de produit vous sera envoyée par courrier électronique une fois l'abonnement terminé. Vous devez l'utiliser pour activer votre abonnement.

Activation de votre abonnement

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop

1. Dans la section **Abonnements disponibles**, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez activer les radars de sécurité.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionnez Activer mon abonnement.
   La fenêtre Activation s'affiche.



3. Saisissez le numéro de clé de produit dans le champ **Clé de produit**.
4. Cliquez sur **Continuer**.
   Suivez les invites de commande pour mettre votre abonnement à jour.

Votre logiciel sera automatiquement mis à jour.

Comment mettre à jour les informations sur les radars de sécurité sur votre produit Mio ?

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Mes abonnements

La section **Mon Mio** affiche une liste des abonnements déjà installés sur votre appareil.

Icône	Description
rouge	Abonnements arrivés à expiration. cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour acheter un nouvel abonnement.
jaune	Abonnements disponibles cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour mise à jour et acheter un nouvel abonnement.
vert	Abonnements actifs. **Remarque :** aucune mise à jour n'est disponible pour ces abonnements.

Recherche de photo

Remarque : Certaines applications MioMore Desktop ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Recherche de photo est une application MioMore Desktop application fournie par Flickr™ et qui vous permet de télécharger des photos géolocalisées et de les importer sur le Photo Album. Vous pouvez télécharger une photo sur e site Internet Flickr, transférer des photos sur votre produit Mio, en exporter sur Google Earth ou chercher d'autres photos NavPix près de la longitude et de la latitude de votre NavPix.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Recherche de photo



Comment télécharger des photos NavPix sur Internet ?

1. Dans la zone **Description**, saisissez une description correspondant à la photo que vous recherchez.
2. Sélectionnez l'une des options **Classer par**.
3. Cliquez sur **Cherche**.
   Des miniatures de la photo NavPix s'affichent dans la zone d'affichage NavPix.

Remarque : vous pouvez limiter votre recherche en cochant la case Recherche avancée puis en sélectionnant une ville dans la liste déroulante ou en saisissant des données sur la longitude et la latitude.

Comment importer une photo NavPix sur le Photo Album ?

1. Dans la zone d'affichage NavPix, sélectionnez une photo ou un groupe de photos que vous souhaitez télécharger sur votre Photo Album.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez **Importation vers le Photo Album**.
   Un nouvel album est crée dans la section Album Desktop de Photo Album.

Pour plus de renseignements, voir “Photo Album” à la page 15.

Photo Album

Remarque : ertaines applications MioMore Desktop ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Photo Album est une application de MioMore Desktop qui vous permet de copier, supprimer ou déplacer des photos ou des albums entre la bibliothèque NavPix qui se trouve sur votre produit Mio et celle de votre ordinateur.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Photo Album



	Élément	Description
❶	**Menu NavPix**	Il vous donne accès à la fonction Album-photos.
❷	**Albums Desktop**	Affiche la liste de tous les albums mémorisés dans la bibliothèque NavPix de votre ordinateur. Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la **Zone d'affichage de l'album**. Cliquez sur la touche **Afficher toutes les NavPix** pour afficher toutes les photos mémorisées dans la bibliothèque NavPix de votre ordinateur.
❸	**Mes albums Mio**	Affiche la liste des albums enregistrés sur la mémoire interne de votre produit Mio et sur la carte mémoire si celle-ci est introduite. Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la **Zone d'affichage de l'album**.
❹	**Zone d'affichage de l'album**	Affiche des miniatures des photos de l'album choisi.
❺	**Photo sélectionnée**	Lorsqu'une miniature est sélectionnée, l'un de ses bords s'affiche en bleu.
❻	**Recherche**	Saisir du texte pour rechercher une photo NavPix avec son nom.
❼	**Barre d'outils**	Lorsqu'une photo est sélectionnée, les icônes qui peuvent être utilisées sont actives.

Barre d'outils



Les options suivantes sont disponibles sur la barre d'outils.

	Touche	Description
1	**Créer un nouvel album**	Cliquez pour créer un nouvel album dans la bibliothèque NavPix que vous êtes en train de visualiser.
2	**Rotation vers la gauche**	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la gauche.
3	**Rotation vers la droite**	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la droite.
4	**Transfert vers le Mio ou Transfert vers l'ordinateur**	Si vous visualisez des photos de la bibliothèque NavPix de votre ordinateur, vous pourrez utiliser le **Transfert vers le Mio**. Cliquez pour transférer la photo sélectionnée sur votre produit Mio. Si vous visualisez des photos de la bibliothèque de votre produit Mio, vous pourrez utiliser le **Transfert vers l'ordinateur**. Cliquez pour transférer la ou les photo(s) NavPix sélectionnées sur votre ordinateur.
5	**Importer NavPix**	Permet d'importer des photos depuis votre ordinateur vers la bibliothèque NavPix.
6	**Affichage des détails**	Cliquez pour voir la photo sélectionnée et modifier certains détails, notamment: nom de la photo, latitude, longitude, description.
7	**Exportation vers le disque**	Cliquez pour enregistrer des photos sur votre ordinateur ou sur un disque réseau
8	**Supprimer NavPix**	Cliquez pour supprimer la ou les photo(s) sélectionnées

Comment copier NavPix ou des albums depuis mon Mio vers Photo Album ?

Votre Mio est livré avec quelques NavPix pré-installés qui peuvent être enregistrés sur votre ordinateur, imprimés, envoyés par courriel à des amis, ou partagés avec d'autres utilisateurs de NavPix de par le monde.

1. Dans la section **Mon Mio**, sélectionnez l'album qui contient la NavPix désirée. Les vignettes des NavPix dans l'album sélectionné s'afficheront dans la Zone d'affichage d'album.
2. Cliquez et glissez la NavPix désirée sur un album dans la section **Albums Desktop (Albums du bureau)** ou cliquez sur l'icône **Transfert vers l'ordinateur** de la barre d'outils.

Remarque : Si un album n'a pas été sélectionné dans la section Desktop albums (Albums du bureau), vous serez invité à en sélectionner un ou à créer un nouvel album.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour copier la NavPix à partir d'un autre album.

Comment transférer des photos de Photo Album vers votre produit Mio ?

Vous pouvez transférer des photos sur votre produit Mio à partir de votre ordinateur. Vous pouvez importer toute photo au format JPEG (.jpg) sur le Photo Album, ajouter ou modifier des informations sur le GPS, puis copier la photo sur votre produit Mio.

1. Dans la section Barre d'outils, sélectionnez **Importer NavPix**.
   La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre.
2. Sélectionnez une NavPix d'un album sur votre ordinateur puis cliquez sur Ouvrir.
   Des miniatures de la photo NavPix s'affichent dans la Zone d'affichage de l'album.
3. Cliquez et glissez la NavPix désirée sur un album dans la section **Mon Mio** ou cliquez sur l'icône **Transfert vers le Mio** de la barre d'outils.

Remarque : si vous avez transféré une photo NavPix avec des coordonnées GPS, vous pouvez vous rendre à l'emplacement où la photo a été prise.

Comment consulter et modifier des photos ou des albums sur mon ordinateur ?

Pour	Il vous faut
faire pivoter une photo vers la gauche	vælge billedet i albummets visningsområde. Klik på **Rotation vers la gauche** på værktøjslinjen.
faire pivoter une photo vers la droite	vælge billedet i albummets visningsområde. Klik på **Rotation vers la droite** på værktøjslinjen.
afficher les détails de la photo	vælge billedet i albummets visningsområde. Højreklik, og vælg **Affichage des détails**, eller klik på **Affichage des détails** på værktøjslinjen.
modifier les données GPS	vælge billedet i albummets visningsområde. Dobbeltklik på billedet, eller klik på **Affichage des détails** på værktøjslinjen. Herefter vises følgende oplysninger: Navn, Bredde- og længdegrader, Description, Foretag de ønskede ændringer Klik på **OK** for at gemme ændringerne.
supprimer une photo	vælge billedet i albummets visningsområde. Højreklik, og vælg **Slet**, eller klik på **Slet** på værktøjslinjen.

Quelles sont les autres options disponibles sur mon ordinateur pour les photos et les albums ?

Vous pouvez, à partir de la bibliothèque NavPix sur votre ordinateur:

- ajouter une photo à un autre album
- enlever des photos d'un album
- consulter et modifier des détails sur la photo de votre choix
- télécharger des photos sur Flickr™
- exporter sur le disque
- exporter des photos sur Google Earth™
- rechercher des photos
- consulter toutes les photos de la bibliothèque

Pour	Il vous faut
ajouter une photo à un autre album	sélectionner dans la section Albums **Desktop** l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez inclure à un autre album sélectionner la photo NavPix puis la faire glisser vers l'autre album. **Remarque :** la photo NavPix sélectionnée est incluse au nouvel album mais n'est pas enlevée: une même photo NavPix de la bibliothèque peut figurer dans plusieurs albums différents.
supprimer une photo d'un album	sélectionner dans la section Albums **Desktop** l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez supprimer sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner **Supprimer de l'album NavPix**. **Remarque :** Klik på ikonet Slet på værktøjslinjen, hvis du vil slette et NavPix fra alle albummer.
consulter et modifier des détails photo	sélectionner la photo en question puis cliquer sur l'icône **Affichage des détails** sur la barre d'outils. modifier les champs souhaités.
télécharger une photo sur le site Internet Flickr	sélectionner dans la section Albums **Desktop** l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez télécharger. sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner **Télécharger sur Flickr**. **Remarque :** un compte Flickr est nécessaire pour pouvoir télécharger la photo NavPix. Pour créer un compte Flickr, rendez-vous sur le site www.flickr.com
enregistrer une photo sur votre ordinateur	sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner **Exportation sur le disque** ou cliquer sur **Exportation sur le disque** sur la barre d'outils.
exporter vers Google Earth (seules les photos NavPix avec des coordonnées GPS peuvent être exportées sur Google Earth)	sélectionner dans la section Album **Desktop** l'album contenant la photo que vous souhaitez exporter sur Google Earth. sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner **Exporter vers Google Earth**. **Remarque :** vous devez installer Google Earth sur votre ordinateur pour pouvoir consulter le fichier crée. Vous pouvez télécharger l'application Google Earth sur earth.google.com
chercher d'autres photos NavPix	Vous pouvez chercher d'autres photos NavPix proches de la longitude et de latitude de votre photo NavPix.
consulter toutes les photos de la bibliothèque	cliquer sur la touche **Afficher toutes les NavPix** en bas de la section Album Desktop.

Préférences de Photo Album

Outils → Options → Photo Album

Effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour	Il vous faut
modifier l'emplacement de NavPix sur votre ordinateur	cliquer sur **Modifier**. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. sélectionner un emplacement pour la bibliothèque NavPix. cliquer sur **Enregistrer**. Un message d'avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer. Votre bibliothèque NavPix est déplacée jusqu'au nouvel emplacement.
recevoir un message d'avertissement avant de	cocher la case **M'avertir de la suppression définitive d'une NavPix de**

Pour	Il vous faut
supprimer une photo de votre appareil	**mon Mio**.
recevoir un message d'avertissement avant de supprimer une photo de la bibliothèque NavPix	cocher la case **M'avertir de la suppression définitive d'une NavPix de ma bibliothèque**.
créer un nouveau fichier à chaque fois que vous importez de nouvelles photos	cochez la case **Importer photos sur un nouvel album**.
afficher NavPix lorsque vous suivez un itinéraire	cochez la case **Afficher NavPix sur la carte**.

My Media (Mes médias)

My Media (Mes médias) est une application de MioMore Desktop vous permettant d'importer des fichiers musicaux depuis votre ordinateur vers votre Mio.

Remarque : Avant de commencer, assurez-vous que votre Mio est correctement relié à votre ordinateur. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (ou sur un concentrateur USB); puis branchez la petite extrémité sur le côté de votre Mio.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → My Media (Mes médias)



	Elément	Description
❶	**Ma bibliothèque**	Affiche une liste des fichiers musicaux stockés dans la médiathèque de votre ordinateur. ▪ Cliquez sur un champ pour en afficher le contenu dans la **zone d'affichage musical**.
❷	**Mon Mio**	Affiche une liste des dossiers contenant les playlists stockées dans la mémoire interne de votre Mio ou sur une carte mémoire si celle-ci est insérée. ▪ Cliquez sur un dossier pour en afficher le contenu dans la **zone d'affichage musical**.
❸	**Zone d'affichage musical**	Affiche les fichiers musicaux du dossier sélectionné.
❹	**Commandes de lecture**	Permet de contrôle la lecture des fichiers musicaux.
❺	**Barre des tâches**	Lorsqu'un fichier musical est sélectionné, les icônes pouvant être utilisées s'affichent.

Commandes de lecture

	Elément	Description
❶	**Lecture/Pause**	Démarre ou interrompt la lecture.
❷	**Stop**	Arrête la lecture.
❸	**Précédent**	Démarre la lecture du fichier précédent.
❹	**Suivant**	Démarre la lecture du fichier suivant.
❺	**Volume**	Règle le niveau sonore.
❻	**Barre de progression**	Vous pouvez cliquer à n'importe quel endroit de la barre de progression pour démarrer la lecture directement depuis ce point.

Barre des tâches



	Elément	Description
❶	**Importer un fichier dans la médiathèque**	Permet d'importer les fichiers musicaux sélectionnés depuis votre ordinateur vers la médiathèque MioMore Desktop.
❷	**Transférer le(s) fichier(s) vers mon Mio**	Si vous affichez la médiathèque MioMore Desktop sur votre ordinateur, vous verrez l'option **Transférer vers votre Mio**. Cliquez pour transférer les fichiers musicaux sélectionnés sur votre Mio. Si vous affichez la médiathèque sur votre Mio, vous verrez l'option **Transférer vers votre ordinateur**. Cliquez pour transférer les fichiers musicaux sélectionnés sur votre ordinateur.
❸	**Supprimer la sélection de la liste**	Permet de supprimer les fichiers musicaux sélectionnés de la médiathèque MioMore Desktop sur votre ordinateur.
❹	**Supprimer**	Permet de supprimer les fichiers musicaux sélectionnés de la médiathèque de votre Mio.
❺	**Spécifier une sélection**	Sélectionne ou annule la sélection d'un fichier musical.

Comment importer un fichier musical dans la médiathèque de mon MioMore Desktop ?

1. Dans la **barre des tâches**, sélectionnez l'option **Importer un fichier dans la médiathèque**.
   La boîte de dialogue *Ouvrir* s'affiche.
2. Naviguez pour atteindre et sélectionner le fichier musical que vous souhaitez transférer.

3. Cliquez sur **Ouvrir**.
   Le fichier sélectionné est automatiquement importé et apparaît dans la zone d'affichage.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour transférer d'autres fichiers musicaux.

Comment transférer un fichier musical depuis MioMore Desktop vers mon Moi ?

1. Dans la zone d'affichage, sélectionnez un fichier musical en cochant la case adjacente.

2. Cliquez sur **Transférer le(s) fichier(s) vers mon Mio**.
   La fenêtre *Sélection de la destination* s'affiche.

3. Sélectionnez votre Mio ou la carte mémoire comme destination du fichier.
   Le fichier musical sélectionné est transféré sur votre Mio.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour transférer d'autres fichiers musicaux.

Comment supprimer un fichier musical de la playlist de mon MioMore desktop ?

1. Dans la zone d'affichage, sélectionnez un fichier musical en cochant la case adjacente.

2. Cliquez sur **Supprimer la sélection de la liste**.
   Le fichier sélectionné est supprimé de la playlist de votre MioMore Desktop.

   Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à supprimer de la playlist.

3. Répétez les étapes 1 à 2 pour supprimer d'autres fichiers musicaux.

   Remarque : Supprimer des fichiers musicaux de la playlist ne les supprimera pas de votre ordinateur.

Comment supprimer un fichier musical de la playlist de mon Mio ?

1. Cliquez sur la section **Mon Mio**.
   Les fichiers musicaux stockés sur votre Mio apparaissent dans la zone d'affichage.

2. Sélectionnez le fichier musical à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer la sélection de la liste** dans la barre des tâches.
   Le fichier sélectionné est supprimé de la playlist.

3. Répétez les étapes 1 à 2 pour supprimer d'autres fichiers musicaux.

   Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à supprimer de la playlist. Supprimer ces fichiers musicaux de la playlist ne les supprimera pas de votre Mio.

Comment définitivement supprimer un fichier musical de la playlist de mon Mio ?

1. Cliquez sur la section **Mon Mio**.
   Les fichiers musicaux stockés sur votre Mio apparaissent dans la zone d'affichage.

2. Sélectionnez le fichier musical à supprimer, puis faites un clic-droit et sélectionnez **Supprimer**.
   Le fichier musical sélectionné est définitivement supprimé de la playlist et de votre Mio.

3. Répétez les étapes 1 à 2 pour définitivement supprimer d'autres fichiers musicaux.

CI personnalisés

L'application de CI personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers de CI. On les appelle les CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés de votre produit Mio et vous pouvez leur associer des alertes sonores et visuelles.

Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ?

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → CI personnalisés



Remarque : les divers fichiers de CI peuvent être téléchargés gratuitement ou sur abonnement sur des sites Internet tiers. Vérifiez que les fichiers téléchargés sont au format .csv (champs séparés par des virgules).

1. Dans la section **Ajouter de nouveaux CI**, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un fichier source. La boîte de dialogue s'ouvre.
2. Sélectionnez le fichier à partir de votre disque local ou de réseau, puis cliquez sur Ouvrir.
3. Dans la section Catégorie de CI:

Pour	Il vous faut
utiliser une catégorie de CI personnalisé existante	sélectionner l'option **Catégorie existante** puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
créer une nouvelle catégorie de CI	sélectionner l'option **Nouvelle catégorie** puis appuyer un nom pour celle-ci.

4. Configurez les paramètres d'alerte comme nécessaire:

Pour	Il vous faut
sélectionner une icône à afficher sur les écrans de carte pour les CI pour cette catégorie	cliquer sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier icône à partir de votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier icône doit être un graphique en mode point (.bmp) avec une taille minimale de 6x6 pixels et maximale de 32x32 pixels. **Remarque :** si vous ne sélectionnez pas une icône personnalisée, une icône par défaut s'affiche.
activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case **Alerte visuelle**.
activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case **Alerte sonore**.
choisir à quelle distance d'un CI de cette catégorie vous souhaitez que l'avertissement visuel s'affiche ou que le signal sonore soit émis.	sélectionner la distance dans la case **Distance**. **Remarque :** pour changer les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur Options dans le menu Outils puis cochez la case **Utiliser les unités métriques** dans les options générales.
sélectionner une alerte sonore personnalisée à entendre lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	Sélectionnez un son favori dans la liste ou cliquez sur **Ajouter** pour sélectionner le fichier son (format .VAW) à partir de votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**. **Remarque :** si vous ne sélectionnez pas un fichier son personnalisé, l'alerte sonore par défaut sera activée.

5. Cliquez sur la touche **Ajouter au dispositif** pour ajouter le CI à votre produit Mio.

Remarque : chaque fichier correspond à une catégorie de CI - par exemple, Hotels.csv sera répertorié dans la catégorie Hôtels sur votre produit.

Comment supprimer un fichier de CI personnalisé de votre produit Mio ?

1. Dans la section **CI installés**, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier.
   Le fichier est retiré de la liste mais pas encore supprimé.
2. Acceptez le message d'avertissement.
   Le fichier sélectionné est supprimé.

Relevé kilométrique

Remarque : Le relevé kilométrique n'est pas disponible sur tous les modèles.

Le relevé kilométrique est une fonction de MioMore Desktop qui vous permet de créer des notes de frais (au format .csv) en fonction du kilométrage et de l'estimation de l'essence utilisée, enregistrés sur votre produit Mio.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Relevé kilométrique



	Élément	Description
❶	**Période**	précise la période au cours de laquelle le relevé kilométrique sera crée. sélectionnez **Afficher tout** pour inclure tout le kilométrage enregistré.
❷	**Tableau de compte-rendu**	il affiche les journaux correspondant à vos trajets
❸	**Carburant**	sélectionnez cette option pour inclure la quantité de carburant (approximative) utilisée par rapport au kilométrage enregistré. si cette option est sélectionnée, précisez le nombre de kilomètres parcouru par litre.
❹	**Touches de données du rapport**	cliquez pour saisir des données de rapport à partir de votre produit Mio ou pour exporter vers un compte-rendu (.csv)

Comment saisir les données sur le trajet ?

1. Sélectionnez **Afficher tout** dans la section Période.
2. Cochez la case **Calcul le carburant** puis saisissez le nombre de kilomètres par litre.
3. Cliquez sur **Télécharger à partir de mon Mio** dans la section Données du rapport.
   La barre de progression Journal de transfert s'affiche.

Tous vos journaux de transfert peuvent désormais être consultés dans la section **Tableau de compte-rendu**.

Comment exporter un relevé kilométrique ?

1. Sélectionnez un journal des déplacements dans la section Tableau de compte-rendu.
2. Cliquez sur **Exporter rapport**-rendu dans la section Données de rapport.
   La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre.
3. Sélectionnez un emplacement pour le fichier sur votre disque dur ou local, saisissez un nom pour le relevé kilométrique, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : le relevé kilométrique est enregistré au format .csv.

Vous pouvez consulter celui-ci en cliquant sur le fichier.

Comment supprimer des journaux de déplacements de votre produit Mio ?

1. Sélectionnez un journal des déplacements dans la section Tableau de compte-rendu.
2. Cliquez sur **Supprimer du Mio** dans la section Touche de données de rapport.
3. Cliquez sur Oui pour supprimer tous les journaux de déplacements.

Préférences du relevé kilométrique

Outils → Options → Relevé kilométrique

Pour	Il vous faut
recevoir un avertissement lorsque des journaux de déplacement sont supprimés de votre appareil.	cocher la case **M'avertir lors de la suppression de tous les fichiers journaux du Mio**.
calculer les préférences d'économie de carburant en fonction de la distance par volume	sélectionner l'option **Distance par volume**.
calculer les préférences d'économie de carburant en fonction du volume par distance	sélectionner l'option **Volume selon la distance**.

Transfert de voix

L'application Transfert de voix fait partie de MioMore Desktop et vous permet d'installer ou de retirer des fichiers vocaux.

Les fichiers vocaux occupent de l'espace sur la mémoire interne de votre produit Mio. Si vous n'utilisez pas un fichier vocal, vous pouvez le retirer pour libérer de l'espace. Vous pourrez ensuite le réinstaller sur votre produit Mio au besoin.

Démarrer → Programmes → Mio → MioMore Desktop → Transfert de voix



Comment installer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez celui que vous souhaitez installer puis cliquez sur **Installer les voix sélectionnées**.

Comment supprimer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux installés*, sélectionnez celui que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur **Supprimer les voix sélectionnées**.

Activation

Lorsque vous souhaitez installer de nouvelles cartes sur votre Mio, il vous sera demandé de saisir une clé de produit. Saisissez cette clé fournie dans l'emballage du produit, puis cliquez sur **Continuer**.


Fichier
Outils
Langue
Aide
Mio en ligne
Mes cartes
Mes abonnements
Recherche de photos
Photo Album
My Media
CI personnalisés
Relevé kilométrique
Transfert de voix
Activation
Disposez-vous d'une clé de produit ? Celle-ci figure au dos de la documentation ou du boîtier CD/DVD. Si vous avez acheté une clé de produit en ligne, celle-ci vous est envoyée par courrier électronique.
Saisir la clé de produit :
Avez-vous besoin d'une clé de produit ?
Cliquez ici pour vous rendre sur la boutique Mio et acheter une clé de produit
Continuer

Comment faire une sauvegarde de votre produit Mio ?



Vous pouvez effectuer des sauvegardes des informations suivantes puis les restaurer plus tard sur votre produit Mio:

- Favoris et Chez moi
- Préférences, notamment pour les Centres d'intérêt et photos NavPix
- Trajets à étapes multiples
- Emplacements récents

Comment sauvegarder des informations sur votre produit Mio ?

1. *Outils → Sauvegarde et restauration*
   La fenêtre *Sauvegarde et restauration* s'ouvre.
2. Cliquez sur **Création d'une nouvelle sauvegarde**.
   La fenêtre Créer nouvelle sauvegarde s'affiche.
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder puis saisissez une description correspondante dans la zone Description.
4. Cliquez sur OK.
   La fenêtre Nouvelle sauvegarde se ferme et le fichier de sauvegarde est enregistré sur votre ordinateur. La sauvegarde est répertoriée dans la fenêtre & Restauration sauvegarde.

Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur votre produit Mio ?

1. *Outils → Sauvegarde et restauration*
   La fenêtre *Sauvegarde et restauration* s'ouvre.
2. Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans la liste et cliquez sur **Restaurer** puis sur OK.
   Le fichier de sauvegarde est restauré sur votre produit Mio.

Comment supprimer un fichier de sauvegarde ?

1. *Outils → Sauvegarde et restauration*
   La fenêtre *Sauvegarde et restauration* s'ouvre.
2. Sélectionnez la copie de sauvegarde à effacer dans la liste.
3. Cliquez sur **Supprimer** puis sur OK.
   Votre produit fichier de sauvegarde est supprimé.